

Montagehinweis

Ab sofort müssen die Gaszugfedern zur Bordwandentlastung wieder mit Kolbenstangen nach unten verbaut werden.

Um die Entlüftungsbohrung auf der Oberseite zu schützen, wird ein Kunststoffdeckel unter dem Gabelkopf montiert.

Der Deckel muss vor der Montage mit einer kleinen Kerbe versehen werden, damit eventuell eindringendes Wasser herauslaufen kann.

Die Gaszugfedern dürfen nicht nachträglich lackiert werden.

